## Sommaire

I – Nomenclature....2
II – Caractéristiques techniques....2
III – Instructions de sécurité....3
IV – Mise en marche....6
V – Fonctionnement....6
VI – Entretien et réparation....7
VII – Garantie....7
VIII - Déclaration de conformité CE....9

## I – Nomenclature

1. Corps de l'outil
2. Embout thermique
3. Entrée d'air froid
4. Interrupteur à trois positions
5. Poignée à revêtement caoutchouc
6. Carter de protection
7. Voyant de mise en marche
8. Buse de protection du verre
9. Buse plate
10. Buse de réduction
11. Buse à réflecteur
12. Grattoir

## II – Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Tension : | 230 V~ 50 Hz |
| Puissance d'entrée : Position I | 75 W |
| Position II | 1,500 W |
| Position III | 2,000 W |
| Réglage de la chaleur : Position I | 50 ºC |
| Position II | 400 ºC |
| Position III | 650 ºC |
| Réglage de la ventilation : Position I | 250 l/min |
| Position II | 350 l/min |
| Position III | 500 l/min |
| Poids | 1 kg |



## III – Instructions de sécurité

**REGLES GENERALES DE SECURITE**

⚠ **AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions**. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

**Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.**

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) **Sécurité de la zone de travail**

a) **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée**. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

b) **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

c) **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) **Sécurité électrique**

a) **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

b) **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

c) **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

d) **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e) **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure**. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

f) **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR).** L'usage d'un DDR réduit le risque de choc électrique.

3) **Sécurité des personnes**

a) **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

b) **Utiliser un équipement de sécurité.** Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.

c) **Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

d) **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.

e) **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.



f) **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

g) **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

4) **Utilisation et entretien de l'outil**

a) **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

b) **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

c) **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

d) **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

e) **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

f) **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

g) **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

5) **Maintenance et entretien**

a) **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques**. Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.



**AVERTISSEMENTS : SÉCURITÉ PISTOLET À AIR CHAUD**

L'utilisation non contrôlée de l'outil peut déclencher un incendie : par conséquent

- utiliser l'outil avec précaution en présence de matériaux combustibles ;
- ne pas utiliser au même endroit de façon prolongée ;
- ne pas utiliser dans une atmosphère explosive ;
- faire attention au transfert de chaleur vers des matériaux combustibles hors de vue ;
- placer l'outil sur son support après utilisation et le laisser refroidir avant de le ranger ;
- ne pas laisser l'outil sans surveillance lorsqu'il est sous tension.
- Nettoyer la zone de travail après utilisation et jeter les débris de peinture dans un endroit sûr.

Avant de mettre l'outil sous tension, s'assurer qu'il est hors tension car la chaleur maximale est atteinte en 60 secondes. Cet outil peut atteindre une température de 650 °C.

Toujours porter des gants et des lunettes de protection. Toujours laisser refroidir l'outil avant de le ranger ; ne jamais toucher le déflecteur de chaleur.

Ne pas utiliser l'outil sur les animaux, les vêtements ou les cheveux.

Ne jamais utiliser cet outil comme sèche-cheveux. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de réparation agréé.

Respecter les précautions suivantes lors de l'élimination de peintures à base de plomb :

- Toutes les personnes pénétrant dans la zone de travail doivent porter un masque de protection contre les poussières et vapeurs de peinture au plomb.
- Les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas pénétrer dans la zone de travail.
- Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

**DISJONCTEUR DE SECURITE**

Cet outil est équipé d'un disjoncteur de sécurité à réinitialisation automatique qui coupe l'alimentation électrique de l'élément de chauffage lorsque la température interne de l'outil est trop élevée. L'outil se réinitialisera automatiquement lorsque la température aura baissé.

⚠ **ATTENTION. NE PAS OBSTRUER L'ENTRÉE D'AIR FROID DE L'OUTIL.**



**SYMBOLES**

Les symboles représentés sur le produit ont une signification importante pour l'utilisation en toute sécurité du produit.

Portez des équipements de protection adaptés: lunettes de protection, casque anti-bruit et masque anti-poussière.

Conformité aux normes de sécurité appropriées.

MISE EN GARDE – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.

Appareil de classe II (double isolation).

Recycler l'emballage lorsque des solutions de recyclage sont disponibles

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de recycler.

## IV – Mise en marche

**ACCESSOIRES**

Le pistolet à air chaud est livré avec les accessoires suivants :

- 4 buses
- 1 grattoir

**FIXATION DES BUSES**

Vérifier que l'outil est hors tension et débranché. Laisser refroidir avant de changer une buse.

Si nécessaire, fixer une des quatre buses sur l'embout thermique (2).

**Préparation de la zone de travail**

Placer le matériau à l'extérieur. Si cela n'est pas possible, aérer correctement la zone de travail. Retirer ou couvrir les tapis, carpettes, meubles, vêtements, ustensiles de cuisine et conduits d'aération. S'ils ne peuvent pas être retirés, les placer au centre de la pièce et les couvrir.

Placer des plaquettes de protection dans la zone pour recueillir les éclats et morceaux de peinture. Utiliser un équipement de sécurité, tels que des chemises, bleus de travail et casques. Travailler dans une seule pièce à la fois. La zone de travail doit être isolée du reste du bâtiment en plaçant des plaquettes de protection sur les portes.

Porter un masque anti-poussière simple ou à double filtre (pour poussières et vapeurs).

**Utilisations possibles du pistolet à air chaud**

L'utiliser pour décaper de la peinture ou de la laque sur du bois ou du métal. Prendre soin de ne pas surchauffer le métal ou brûler le bois.

**Remarque.** Il est recommandé de porter un masque et d'aérer la zone de travail car des vapeurs nocives peuvent être dégagées.

Elimination d'autocollants ou de décorations.

Desserrage de vis ou d'écrous rouillés ou grippés (non en plastique ou en matériaux fibreux).

Dégel de canalisations et de serrures. (canalisations non en plastique ou en matériaux fibreux)

Accentuation du grain du bois avant mise en teinte.

Rétrécissement de feuilles d'emballage et de tubes d'isolation en PVC.

Fartage et défartage de skis.

**Buses et grattoir**

La buse de protection du verre (8) permet de dévier la chaleur du verre ou d'autres matériaux fragiles pour la ramener vers la pièce. La buse plate (9) permet d'envoyer un flux de chaleur étroit vers la pièce et, par conséquent, est idéale pour le décapage de peintures ou vernis sur des surfaces larges et plates telles que des plinthes, des portes, des escaliers etc. Cette buse doit être utilisée avec un grattoir à peinture (12).

Utiliser la buse de réduction (10) pour viser l'air chaud sur de petites zones spécifiques.

Utiliser la buse à réflecteur (11) pour viser l'air chaud sur des zones difficiles à atteindre ou pour disperser la chaleur plus également autour des tuyaux en cuivre.

**VOYANT DE MISE EN MARCHE**

L'outil dispose d'un « VOYANT DE MISE EN MARCHE » jaune. Ce voyant jaune est toujours allumé lorsque l'outil est branché à une source d'électricité.

## V - Fonctionnement

**ATTENTION :** Avant tout utilisation, s'assurer que vous avez lu et compris toutes les instructions de sécurité, et que l'appareil est éteint.
Vérifier que la tension d'alimentation correspond à celle qui est indiquée sur l'étiquette.
Brancher l'outil.
Sélectionner la température requise à l'aide du bouton d'alimentation
Position I = 50 °C
Position II = 400 °C
Position III = 650 °C
Pour éteindre, faire glisser le bouton d'alimentation (0) sur la position 0.
Apres toute utilisation, éteindre et laisser le pistolet à air chaud refroidir.



## VI – Entretien et réparation

**ATTENTION.** Toujours vérifier que le pistolet à air chaud est hors tension et débranché, et suffisamment refroidi avant de changer la buse, de le nettoyer ou de le stocker.

Ne pas enlever le carter de protection (6). Si le carter de protection est retiré il existe un risque de blessure.

Vérifier que les orifices d'aération sont propres et dégagés. Nettoyer régulièrement les orifices d'aération à l'aide d'une brosse douce et sèche. Porter des lunettes de sûreté pour protéger vos yeux lors du nettoyage. Ne jamais démonter le pistolet. Ne pas utiliser l'outil s'il est endommagé.

**INSPECTION GENERALE**

Vérifier régulièrement que les vis de l'outil sont bien serrées. Les vibrations peuvent les desserrer au fil du temps.

Vérifier régulièrement que le cordon d'alimentation de l'outil et toute rallonge électrique ne sont pas endommagés.Si le remplacement du câble d'alimentation est nécessaire, cela doit être réalisé par le fabricant ou son agent pour éviter un danger. Remplacer la rallonge si nécessaire.

## VII– Garantie

**CERTIFICAT DE GARANTIE**

Le constructeur garantit sa machine pendant **36** mois à compter de la date d'achat. Les machines destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.

En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Cette garantie ne couvre pas:

- une utilisation anormale
- un manque d'entretien
- une utilisation à des fins professionnelles
- le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement
- les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
- Les pièces dites d'usure (Piles/accus/batteries, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, déflecteurs, ampoules sacs, filtres, télécommandes, etc.)

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine.

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après vente agréé accompagnée de la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse.

Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.

Dans toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

**NOTE BENE.** Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.



*Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant notre marque MacAllister. Nous sommes persuadés que vous pourrez apprécier dans le temps la qualité de notre produit et que vous en serez entièrement satisfaits. Nous vous prions de lire attentivement ce manuel, spécialement conçu pour illustrer l'utilisation correcte de cette machine, dans le respect des normes de sécurité fondamentales.*



## VIII- Déclaration de conformité CE

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**
**Á la directive machine et aux réglementations prises pour sa transposition**

BP101 - 59175 Templemars Cedex France

Déclare que la machine désigné ci-dessous:

**Decapeur, MHG2000T 230V~ 50Hz 2000W**

Est également conforme aux dispositons des directives européennes suivantes:

- Directive Basse Tension 2006/95/CE
- Directive sur la Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE

Est Conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes:

| | |
|---|---|
| EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+ A12:2006+A2:2006+A13:2008<br>EN60335-2-45:2002+A1:2008<br>EN50366:2003+A1:2006 | EN 55014-1:2006<br>EN 55014-2:1997+A1:2001<br>EN 61000-3-2:2006<br>EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 |

Dominique DOLE
Directeur Qualité et Expertise

A Templemars le
06-05-09

Pour toutes réclamations ou suggestions :
Service consommateur Castorama
BP 101 - 59175 Templemars
N° Azur 0 810 104 104
PRIX APPEL LOCAL
www.castorama.fr



# MHG2000T

## Decapeur 2000 Watt

Attention: Lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit

MNL_MHG2000T(F)_V07